

취급 주의 사항



위험

- 1 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 2 전선이나 금속 물체로 배터리의 양극(+)과 음극(-)을 연결하지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 3 배터리를 불속에 넣지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
- 4 직사광선이나 난방 기구 근처 등 열이 나는 곳에 배터리를 두지 마십시오, 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 5 배터리에 물 등의 액체가 들어가거나 젖지 않도록 하십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 6 배터리를 직사광선이나 고온의 환경에 방치하지 마십시오.
- 7 배터리를 바닥에 던지거나 충격을 주지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 8 배터리를 못으로 찌르거나, 망치등으로 충격을 가하지 마십시오. 화재나 제품손상의 원인이 됩니다.
- 9 배터리를 충전기 및 기기와 연결 시 양극(+) 음극(-)을 정확히 연결하십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 10 배터리를 충전시에는 기기에서 배터리를 분리 후 충전하십시오.
- 11 배터리는 주변에 인화물질이 없고 절연된 판 위에서 충전하십시오.
- 12 배터리를 각 셀당 전압이 4.2V이상으로 충전하지 마십시오. 과충전으로 인한 화재나 제품손상의 원인이 됩니다.
- 13 반드시 리튬 폴리머 전용 충전기를 사용하여 충전하십시오. 충전시 Kokam에서 규정한 충전 방식에 따라 충전하십시오.
- 14 배터리를 각 셀당 전압이 2.7V이상으로 방전하지 마십시오. 과방전으로 인한 제품손상의 원인이 됩니다.
- 15 배터리 취급방법이나 위험성을 충분히 이해하고 있지 않은 사람(예, 어린이)에게 배터리를 분리하거나 연결하는 것을 시키지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 16 배터리내부의 전해액이 눈에 들어갔을 경우 즉시 흐르는 깨끗한 물로 씻고, 의사의 처방을 받으십시오.



경고

- 1 배터리를 일차전지 또는 다른 타입의 이차전지[Ni-Cd / Ni-MH]와 혼용하지 마십시오.
- 2 배터리를 지정된 용도 및 기기 이외에는 사용하지 마십시오.
- 3 배터리를 전자레인지나 압력용기에 넣지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다
- 4 배터리에서 이상한 냄새나 연기가 나면 즉시 사용을 중단하고 기기로부터 배터리를 분리하십시오.
- 5 배터리의 단자를 임의의 개조하지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 6 배터리 케이블의 접속이 헐거운 상태에서 사용하지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 7 배터리 외관에 이상 변형이 있는 경우에는 그대로 사용하지 마십시오. 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 8 정전기에 대전된 신체로 배터리를 손대지 마십시오. 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 9 사용 온도 조건.

배터리 충전 시 : 0℃ ~ +45℃

배터리 방전 시 : $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

배터리 보관은 직사광선이 없는 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.



주 의

- 1 배터리내부의 전해액이 피부나 옷에 묻었을 경우 즉시 흐르는 깨끗한 물로 씻으십시오.
- 2 배터리는 어린이가 손대지 않도록 주의하여 주십시오.
- 3 배터리 사용 전 이 배터리가 장착될 기기에 대하여 충분히 숙지 후 사용하십시오.
- 4 배터리 충전 전 충전기 안내문에 대하여 충분히 숙지 후 충전하십시오.